

FICHA TÉCNICA

VEHICLE Finder 4G 2.0



Características y ventajas:

- Localización en tiempo real
- Acceso a la información de rutas de hasta los últimos 365 días
- Configuración de alarmas vía la aplicación
- Notificaciones de alarmas vía correo electrónico y mensaje push
- Acceso al portal disponible en smartphone, tablet u ordenador
- Fácil configuración
- Cancelable mensualmente
- Fuente de alimentación: conexión directa a la batería del vehículo (9-75 V)
- Resistente al agua según IP67



Red óptima a largo plazo

Capacidad operativa óptima incluso cuando la red 2G deje de estar disponible



Tecnología avanzada

Mayor duración de batería, seguimiento más eficiente y mucho más




Seguridad a nivel mundial

Utilizable en muchos países – siempre con la mejor conexión



Red más rápida

Transmisión de datos de alta velocidad para una localización aún más rápida



Características de la tarjeta SIM:

- Siempre buscará la MEJOR conexión de red disponible
- Excelente cobertura de red 4G
- Ubicación a nivel mundial en más de 100 países
- Ya no es necesario recargar manualmente la tarjeta SIM
- Activación muy sencilla

Funciones de alarma:

- Alarma de sacudida/vibración
- Alarma de salida/entrada a un perímetro predeterminado
- Alarma de velocidad
- Alarma de corte de corriente
- Alarma de encendido/apagado del vehículo



Datos técnicos:

Conexión (batería externa)	9–75 Voltios
Dimensiones	101 mm x 50 mm x 19 mm sin el cable
Peso	80 g
Batería interna	3.7 V, 180 mAh NiMH Akku
Red	LTE-TDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B28/B66/ LTE FDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
Chip GPS	AT6558R
Precisión GPS	Menos de 10 metros

Contenido de la entrega:

- PAJ GPS VEHICLE Finder 4G 2.0
- Manual de instrucciones
- Arnés de cables
- Tarjeta SIM M2M (ya insertada en el FINDER)



Como parte de la activación del localizador, se requiere una cuota de suscripción de tan sólo 6,99€ al mes (cancelable mensualmente). Ésta será necesaria para la conexión de datos a nuestro portal FINDER (portal de localización). El VEHICLE Finder 4G 2.0 sólo podrá utilizarse con la tarjeta SIM M2M ya insertada y el portal FINDER de PAJ GPS.

Posibles usos y aplicaciones:

- Localizador GPS para coches
- Localizador GPS para caravanas
- Localizador GPS para barcos
- Localizador GPS para camiones
- Localizador GPS para motocicletas
- Localizador GPS para quads



PAJ UG (haftungsbeschränkt) / Hohe Straße 61
51570 Windeck / Alemania
www.paj-gps.com
Tel.: +49 2292 3949-959
E-Mail: info@paj-gps.de
Lun. – Jue. 9:00–16:00
Vie. 8:00–14:00

GUÍA RÁPIDA

VEHICLE Finder 4G 2.0

1. Registra tu FINDER y sigue las instrucciones en:



2. Enciende el FINDER conectándolo a la fuente de alimentación del vehículo para que así, se conecte al portal FINDER. Las luces LED te indicarán el estado del localizador GPS:

LED rojo/naranja – Estado del GSM

Señal	Significado
La luz LED está fija	Señal GSM disponible.
La luz LED parpadea	Señal no disponible, el FINDER está buscando señal.

LED azul – Estado del GPS

Señal	Significado
Die LED leuchtet konstant	Señal GPS disponible.
La luz LED parpadea	Señal no disponible, el FINDER está buscando señal.

Señales LED



3. Descarga nuestra app:



ONLINE V2 FINDER PORTAL APP BY PAJ
(disponible en la App Store o en la Google Play Store)



4. ¡Comienza a localizar y proteger lo que más te importa!

