

Bienvenido a PAJ GPS.

¡Enhorabuena por la compra de un localizador GPS profesional!

Sigue esta guía y tendrás tu dispositivo configurado y listo para rastrear en cuestión de minutos.



➤ LED BICYCLE Finder 4G



➤ Tarjeta SIM M2M (preinstalada, no sustituible)



➤ Cable de carga USB



➤ Herramientas



ID: 1234567890

Encuentra el **identificador de tu dispositivo** en la parte posterior. Apúntalo tanto para la activación como para un caso de asistencia.

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck
Germany



Cet appareil se recycle
Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



La Declaración de Conformidad de la UE se encuentra en:
www.paj-gps.com/doc/

LED BICYCLE Finder 4G



Guía rápida
(Portada)




Guia rápido
(Parte de trás da página)

1. Carga tu dispositivo

1. Cárgalo completamente hasta que se apague la luz roja.

2. No lo enciendas antes de activarlo (paso siguiente).



1. Solapa protectora

2. Puerto de carga

3.

2. Activa tu dispositivo

Ten a mano tu ID para la activación.



1. Visita www.start.finder-portal.com o escanea el código QR que aparece arriba.

2. Selecciona tu paquete de suscripción y el plazo.

3. Elige complementos de servicio opcionales.

INFORMACIÓN: Durante el pago, crearás una contraseña. Tu correo electrónico y esta contraseña serán tus datos de acceso al **FINDER Portal**.

¿Por qué necesito una suscripción?

Cobertura óptima: la tarjeta SIM incluida selecciona automáticamente la mejor red disponible para un rastreo sin interrupciones.


Acceso exclusivo: obtén acceso completo a nuestro FINDER Portal siempre actualizado y fácil de usar.

Seguro y sin publicidad: más protección y una experiencia fluida, sin publicidad.

Tranquilidad: te ofrecemos una garantía de reembolso de 30 días si no estás satisfecho.

3. Enciende tu dispositivo

INFORMACIÓN: Para conectarte por primera vez, te recomendamos que saques el dispositivo al exterior. Esto ayuda al rastreador a encontrar una señal y a calibrarse más rápidamente.



Para encender: pulsar el botón 1x.

Información adicional Encender/Apagar

Encender/apagar rastreador

- Encender: pulsar x1
- Apagar: pulsar 5 seg

Apagado diferido

El apagado real ocurre aprox. 40 seg después de pulsar, ya que primero se envía una alerta al servidor. Pasados los 40 seg, se puede volver a encender.

Encender/apagar luz trasera. Funciona solo si el dispositivo está encendido.

- Encender: pulsar 1x
- Apagar: pulsar 1x

4. Obtén el FINDER Portal


1. Descarga la app "PAJ Portal v2" para iOS o Android, o visita www.finder-portal.com



2. Inicia sesión con los datos de la cuenta que creaste durante la activación (Paso 2).

3. Sigue las instrucciones de la app para configurar el dispositivo.

5. ¿Dónde se puede instalar?



OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

Dos formas de instalar tu dispositivo

Indicadores LED

Naranja (Red Móvil):

- Parpadeando - Buscando red móvil
- Luz fija - Conexión establecida

Azul (GPS):

- Parpadeando - Buscando señal GPS
- Luz fija - Conexión establecida

Modo sigiloso

Después de 5 minutos de movimiento, los LEDs Naranja y Azul se apagan mientras el rastreador sigue encendido. **Presiona ON/OFF 3 veces para reactivarlos.**

Luz roja (encendida constantemente):

- Con cable: Cargando
- Sin cable: Batería por debajo del 20%

Todos los LEDs apagados:

El dispositivo está apagado, en modo de espera o en modo oculto.

Soluciones rápidas

PROBLEMA: ¿El rastreador no se conecta o se muestra "fuera de línea"?

Asegúrate de que el rastreador está cargado y encendido.

Actualiza la app a la última versión.

Para conectarte por primera vez, saca el dispositivo al exterior (ver Paso 3).

Asegúrate de que tu teléfono está conectado a Internet.

Reinicia el rastreador apagándolo y encendiéndolo.

Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

¡Estamos aquí para ayudarte!

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, nuestro **equipo de asistencia altamente cualificado** está disponible 24/7 para ayudarte en 7 idiomas diferentes. Siempre estamos listos para garantizar que tu experiencia sea fluida y sin problemas.

CONSEJO PROFESIONAL: Para obtener guías detalladas, fichas técnicas y el manual de la app Portal PAJ, visita: www.paj-gps.com/manual/



Contáctanos

 info@paj-gps.com

 +49 (0) 2292 39 499 59

 +49 176 3449 4050
Asistencia 24/7 por WhatsApp

www.paj-gps.com/support/



Bem-vindo à PAJ GPS.

Parabéns por ter adquirido um localizador GPS profissional!

Siga este guia e terá o seu dispositivo configurado e pronto para localizar, em apenas alguns minutos.



➤ LED BICYCLE Finder 4G



➤ Cartão SIM M2M (pré-instalado, insubstituível)



➤ Cabo de carregamento USB



➤ Ferramentas



ID: 1234567890

Poderá encontrar a ID do seu dispositivo na parte de trás do mesmo. Guarde-a em segurança para ativação e em caso de assistência.

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck
Germany



Points de collecte sur www.quefairemedesdchets.fr
Privilegiez la réparation ou le don de votre appareil !



A Declaração de Conformidade da UE
pode ser consultada em:
www.paj-gps.com/doc/

LED BICYCLE Finder 4G



Guia rápido
(Primeira página)




Guía rápida
(Contraportada)

1. Carregue o seu dispositivo

1. Carregue totalmente até a luz vermelha se apagar.

2. Não o ligue antes da ativação (próxima etapa).



Aba protetora

Porta de carregamento

2. Ative o seu dispositivo

Mantenha a sua ID pronta para a ativação.



1. Aceda a www.start.finder-portal.com ou digitalize o código QR acima.

2. Escolha o seu plano de subscrição e a duração.

3. Escolha serviços extra opcionais.

INFORMAÇÕES: Durante o checkout, criará uma palavra-passe. O seu e-mail e esta palavra-passe serão os seus dados de acesso ao Portal FINDER.

Porque é que preciso de uma subscrição?

Cobertura ótima: O cartão SIM incluído seleciona automaticamente a melhor rede disponível para uma localização sem falhas.


Acesso exclusivo: Obtenha acesso total ao nosso Portal FINDER, um software de localização constantemente atualizado e centrado no utilizador.

Seguro e sem anúncios: Desfrute de uma segurança melhorada e de uma experiência tranquila e sem anúncios.

Paz de espírito: Oferecemos uma garantia de reembolso de 30 dias se não ficar satisfeito.

3. Ligue o seu dispositivo

INFORMAÇÕES: Para estabelecer a ligação pela primeira vez, recomendamos que leve o dispositivo para o exterior. Isto ajuda o localizador a encontrar um sinal e a calibrar mais rapidamente.



Para ligar: prima o botão 1x.

Informações adicionais LIGAR/ DESLIGAR

Ligar/Desligar o dispositivo

- Ligar: premir x1
- Desligar: premir 5 seg

Desligamento diferido

O desligamento real ocorre cerca de 40 segundos após premir, pois primeiro é enviado um alerta ao servidor. Após esses 40 segundos, o dispositivo pode ser ligado de novo.

Ligar/Desligar a luz traseira

Funciona apenas se o dispositivo estiver ligado.

- Ligar: premir por 1x
- Desligar: premir por 1x

4. Obtenha o portal FINDER

1. Descarregue a aplicação "PAJ Portal v2" para iOS ou Android, ou aceda a www.finder-portal.com



GET IT ON Google Play




Download on the App Store

2. Inicie sessão com os dados da conta que criou durante a ativação (etapa 2).

3. Siga as instruções no aplicativo para configurar o dispositivo.

5. Duas formas de instalar o seu dispositivo.



OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

Onde pode ser instalado?

Indicadores LED

Laranja (Rede móvel):

- Intermitente - Procurando rede móvel
- Luz fixa - Ligação estabelecida

Azul (GPS):

- Intermitente - Procurando sinal GPS
- Luz fixa - Ligação estabelecida

Modo oculto

Passados 5 minutos de movimento, os LEDs laranja e azul apagam-se enquanto o localizador continua ligado. Prima o botão ON/OFF 3 vezes para voltar a activá-los.

Luz vermelha (ligada constantemente):

- Com cabo - A carregar
- Sem cabo - Bateria abaixo de 20%

Todos os LEDs apagados:

O dispositivo está desligado, em modo de espera ou em modo furtivo.

Soluções rápidas

PROBLEMA: O localizador não está a ligar ou aparece "offline"?

Certifique-se de que o localizador está carregado e ligado.

Atualize a aplicação para a versão mais recente.

Para estabelecer a ligação pela primeira vez, desloque o dispositivo ao exterior (ver etapa 3).

Certifique-se de que o seu telefone está ligado à internet.

Reinicie o localizador desligando-o e ligando-o.

Se o problema persistir, contacte a assistência ao cliente.

Estamos aqui para ajudar!

Se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, a nossa assistência ao cliente de primeira categoria está disponível 24/7, para o ajudar em 7 línguas diferentes. Estamos sempre prontos para garantir que a sua experiência seja tranquila e sem complicações.

CONSELHO PRO: Para obter guias detalhados, fichas técnicas e o manual do aplicativo do Portal PAJ, aceda a: www.paj-gps.com/manual/



Contacte-nos

 info@paj-gps.com

 +49 (0) 2292 39 499 59

 +49 176 3449 4050
Assistência pelo WhatsApp 24/7

www.paj-gps.com/support/

