

Bienvenido a PAJ GPS.

¡Enhorabuena por la compra de un localizador GPS profesional!

Sigue esta guía y tendrás tu dispositivo configurado y listo para rastrear en cuestión de minutos.

- LOCK BICYCLE Finder 4G
 - Tarjeta SIM M2M (preinstalada, no sustituible)
 - Cable de carga USB
 - Etiquetas NFC
 - Soportes
 - Herramientas

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Hohe Straße 61, 51570 Windeck
Germany

Made in P.R.C.

La Declaración de Conformidad de la UE se encuentra en:
www.paj-gps.com/doc/

Guía rápida
(Portada)

Guia rápido
(Parte de trás da página)

1. Activa tu Tracker

Desbloquea tu acceso ahora :
Suscripción Premium de 3 meses

1. Visita www.start.finder-portal.com o escanea el código QR que aparece arriba.

2. Introduce el FINDER ID (que encontrarás debajo del código de barras en tu rastreador GPS).

Guarda el ID único de tu dispositivo en un lugar seguro por si alguna vez necesitas asistencia.

3. Después de introducir el ID, haga clic en "Ya tengo un código de activación" en la parte inferior de la página.

4. Introduce el código de la tarjeta de activación.

5. Sigue los pasos y activa tu suscripción gratuita.

6. Cambia de plan en cualquier momento – se requiere una suscripción después del periodo gratuito.

INFORMACIÓN:
Durante el pago, crearás una contraseña. Tu correo electrónico y esta contraseña serán tus datos de acceso al FINDER Portal.

2. Carga tu dispositivo

1. Cárguelo antes de utilizarlo por primera vez
Conecte el LOCK BICYCLE Finder mediante un cable USB-C hasta que el LED rojo se apague

2. Carga solar:
El panel solar integrado permite mantener el rastreador cargado automáticamente cuando la bicicleta se encuentra en exteriores

INFORMACIÓN: Cierre bien la tapa del USB antes de montar en la bicicleta

"Cierre la tapa antes de montar en bicicleta"

3. Obtén el FINDER Portal

1. Descarga la app "PAJ Portal v2" para iOS o Android, o visita www.finder-portal.com

Android-App iOS-App

2. Inicia sesión con los datos de la cuenta que creaste durante la activación (Paso 2).

3. Sigue las instrucciones de la app para configurar el dispositivo.

4. Conexión inicial: salga al exterior

Para la primera conexión, lleve el dispositivo LOCK BICYCLE Finder al exterior antes de montarlo. Camine o muévase ligeramente para facilitar que el rastreador obtenga la señal GPS y de red más rápidamente. Cuando los LED indiquen una conexión estable (azul y naranja fijos), el dispositivo estará listo para su instalación.

LED fijo: conectado

Mueva ligeramente el dispositivo

5. Cómo instalar el dispositivo en su bicicleta

Fije su dispositivo LOCK BICYCLE Finder utilizando uno de los dos adaptadores incluidos:

1. Soporte para portabotellas (se adapta a los orificios de tornillo estándar)

2. Soporte para el cuadro (por ejemplo, el sillín o el tubo superior)

Tras montar el adaptador, encaje el rastreador en su posición mediante el sistema de liberación rápida.

Guía de instalación:

<https://www.paj-gps.es/instalacion/lock>

OPTION 1

OPTION 2

Opción 1

Opción 2

Monte y fije el rastreador en su ubicación correspondiente

6. Asegure y desbloquee su bicicleta

Cómo bloquearla:
Enrolle el cable de seguridad incluido alrededor del cuadro de la bicicleta y de un elemento fijo; esto también garantiza que el rastreador permanezca en su lugar, incluso si alguien intenta retirarlo.

Opciones de desbloqueo:
Aplicación: abra el candado directamente a través del Portal FINDER.
Etiqueta NFC: utilice la etiqueta de llave incluida y acércala al rastreador.

Desbloqueo mediante la aplicación

Desbloqueo mediante la llave NFC

LEDs y Funciones del botón

Indicadores LED

Batería:

• • • Fijo = cargando | (sin cable) = batería baja (<20%)

GPS:

• • • Parpadea = buscando | Fijo = conectado

Red:

• • • Parpadea = buscando | Fijo = conectado

Funciones del botón:
1 pulsación = Encender el dispositivo
2 pulsaciones = Activar alarma – si se detecta movimiento, se emite un sonido fuerte y una alerta en la app.

1x Encendido
2x Alarma

El apagado solo es posible a través del portal FINDER (para la protección antirrobo).

Soluciones rápidas

! PROBLEMA:
¿El rastreador no se conecta o se muestra "fuera de línea"?

Asegúrate de que el rastreador está cargado y encendido.

Actualiza la app a la última versión.

Para conectarte por primera vez, saca el dispositivo al exterior (ver Paso 3).

Asegúrate de que tu teléfono está conectado a Internet.

Reinicia el rastreador apagándolo y encendiéndolo.

Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

¡Estamos aquí para ayudarte!

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, nuestro equipo de asistencia altamente cualificado está disponible 24/7 para ayudarte en 7 idiomas diferentes. Siempre estamos listos para garantizar que tu experiencia sea fluida y sin problemas.

CONSEJO PROFESIONAL:

Para obtener guías detalladas, fichas técnicas y el manual de la app Portal PAJ, visita:
www.paj-gps.com/manual/

Contáctanos

info@paj-gps.com

+49 (0) 2292 39 499 59

+49 176 3449 4050
Asistencia 24/7 por WhatsApp

www.paj-gps.com/support/